
Überblick

- Grundlagen: Spannung, Strom, Widerstand, IV-Kennlinien
- Elektronische Messgeräte im Elektronikpraktikum
- Passive Filter
- Signaltransport im Kabel
- Transistor
- Operationsverstärker
- Sensorik
- PID-Regler
- Lock-In-Verstärker
- Phase-Locked Loop
- Digitalelektronik
- Digital-Analog- / Analog-Digital-Wandlung
- Mikrocontroller
- Labview und Virtual Instruments
- Physik in der Elektronik: Ausblick zur Festkörperphysik



Allgemeine zeitveränderliche Signale (z. B. Spannungen):




dabei gilt:

$$\langle U \rangle = U_{DC}$$

und

$$\langle U_{AC} \rangle = 0$$



Spezialfall: Sinusschwingung

$$U(t) = \hat{U} \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

Amplitude:


 \hat{U} $U_{pp} = 2\hat{U}$

oft auch:

 $f = \omega / 2\pi$ Frequenz:

oder Periode: T = 1 / f

Phase: φ




Effektivwert = Gleichspannung, die im Mittel gleiche Leistung ergibt (auch RMS = root mean square)

$$U_{\text{eff}} = U_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T}} \int_{0}^{T} U^{2}(t) dt = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{U}$$

Betragsmittelwert, Gleichrichtwert, average rectified value

$$U_{bmw} = U_{arv} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} |U(t)| dt = \frac{2}{\pi} \hat{U}$$

Anwendung des Gleichrichtwertes: PWM (Pulsweitenmodulation)



$$\langle U_{PWM} \rangle = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} |U_{PWM}(t)| dt = \frac{t_1}{T} \hat{U}$$

Anwendungen: Digital-Analog-Umsetzer

Dimmer

Motorsteuerung

Frequenzumrichter





Darstellung periodischer Signale als Fourier-Reihe:

$$U(t) = U_{DC} + \sum_{n=1}^{\infty} s_n \sin(n\omega_0 t) + c_n \cos(n\omega_0 t)$$

Grundfrequenz:

Amplitude der Oberwelle $n\omega_0$: $\sqrt{s_n^2 + c_n^2}$

Phase der Oberwelle $n\omega_0$: $\arctan \frac{S_n}{C_n}$



Komplexe Fourier-Reihe:

$$U(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{in\omega_0 t}$$

mit komplexen Koeffizienten: a_n

 $U(t) = \hat{I}e^{i(\omega t + \varphi)}$ $I(t) = \hat{I}e^{i(\omega t + \gamma)}$ Darstellung der (Co)Sinusschwingung mit Phase:

bzw:

Die physikalische Messgröße ist der Realteil von U(t) bzw. I(t).



Wiederholung: für eine reelle Spannung U und einen reellen Strom I gilt:

$$R = \frac{U}{I}$$

Erweiterung für komplexe Darstellung mit $U(t) = \hat{U}e^{i\omega t}$, $I(t) = \hat{I}e^{i(\omega t + \phi)}$

$$Z = \frac{U}{I} = \frac{\hat{U}}{\hat{I}} e^{-i\phi} = R + iX$$

Z: Impedanz (komplex)

R: Widerstand (Realteil)


X: Reaktanz (Imaginärteil)

Für die (komplexe) Impedanz gelten die gleichen Regeln wie für den (reellen) Widerstand, d.h. Ohm'sches Gesetz, Reihenschaltung, Parallelschaltung, Thévenin-Theorem, Norton-Theorem...

Bauelemente mit komplexer Impedanz: Kondensator

z.B. Plattenkondensator

neg. und pos. Ladungen Q



Kapazität des Kondensators:

$$C = Q / U$$


$$[C] = 1 C/V = 1 F (Farad)$$



Michael Faraday 1791 - 1867


Bauelemente mit komplexer Impedanz: Kondensator


Leidener Flasche (Pieter van Musschenbroek, Ewald J. G. von Kleist)




Handelsübliche Kondensatoren

Folienkondensatoren (z.B. Polystyrol = MKS)










Bauelemente mit komplexer Impedanz: Kondensator

Was ist am Kondensator jetzt komplex?

$$I = \frac{dQ}{dt} = \dot{Q} = C\dot{U}$$

$$U(t) = \hat{U}e^{i\omega t} \implies \dot{U} = i\omega \hat{U}e^{i\omega t}$$

$$I(t) = i\omega C \cdot \hat{U}e^{i\omega t} = i\omega C \cdot U(t)$$



$$Z_{c} = X_{c} = \frac{U}{I} = \frac{1}{i\omega C}$$

oder:
$$I(t) = \hat{U}\omega Ce^{i\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)}$$

d.h. der Strom eilt der Spannung um 90° voraus

Bauelemente mit komplexer Impedanz: Induktivität, Drossel, Spule


$$U = L \frac{dI}{dt} = Li$$


Induktivität:

$$[L] = 1 H (Henry)$$



Joseph Henry 1797 - 1878






Bauelemente mit komplexer Impedanz: Induktivität, Drossel, Spule

Was ist an der Induktivität jetzt komplex?

$$U = L \frac{dI}{dt} = L\dot{I}$$

$$I(t) = \hat{I}e^{i\omega t} \implies \hat{I} = i\omega \hat{I}e^{i\omega t}$$

$$U(t) = i\omega L \cdot \hat{I} e^{i\omega t} = i\omega L \cdot I(t)$$




$$Z_L = X_L = \frac{U}{I} = i\omega L$$

oder:
$$U(t) = \hat{I}\omega Le^{i\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)}$$

d.h. der Strom hinkt der Spannung um 90° hinterher


Spannungsteiler: jetzt komplex



$$U_{out} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} U_{in}$$

Z = U_{out} / U_{in} ist i. Allg. komplex (Betrag und Phase) und frequenzabhängig!


Spannungsteiler: jetzt komplex



$$U_{\text{out}} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} U_{\text{in}}$$

Z = U_{out} / U_{in} ist i. Allg. komplex (Betrag und Phase) und frequenzabhängig!

Tiefpass-Filter (1. Ordnung)



$$Z = \frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{X_C}{R + X_C} = \frac{1/i\omega C}{R + 1/i\omega C} = \frac{1}{1 + i\omega RC} = \frac{1 - i\omega RC}{1 + (\omega RC)^2}$$

Amplitude (Dämpfung):
$$|Z| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$


Phase:

$$\tan \varphi = -\omega RC$$






Tiefpass-Filter (1. Ordnung)



$$\tan \varphi = -\omega RC$$







Logarithmisches Pegelmaß (deziBel)

Verhältnis von Amplituden häufig sinnvoll in logarithmischem Maßstab:

$$V^* = log_{10}(P_2/P_1)$$
 (P₁ und P₂ sind zwei Leistungswerte)
[V*] = 1 B (Bel)

1 B spielt nahezu keine Rolle; stattdessen wird dB (deziBel) häufig verwendet (10 dB = 1 B):

$$V = 10 \log_{10}(P_2/P_1)$$

[V] = 1 dB (deziBel)

Merke: dB ist immer bezogen auf das Verhältnis von Leistungswerten!

da P ~ U² folgt für Spannungsverhältnisse: analog für Stromverhältnisse

$$V = 10 \log_{10}(U_2^2/U_1^2) = 20 \log_{10}(U_2/U_1)$$




Logarithmisches Pegelmaß (deziBel)

Besondere (merkenswerte) Werte:

Verhältnis bezogen auf	Leistungen	Spannungen bzw. Ströme
0.1	-10 dB	-20 dB
0.5	≈ -3 dB	≈ -6 dB
2	≈ 3 dB	≈ 6 dB
10	10 dB	20 dB

Hochpass-Filter (1. Ordnung)



$$Z = \frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{R}{R + X_C} = \frac{R}{R + 1/i\omega C} = \frac{i\omega RC}{1 + i\omega RC} = \frac{\omega RC(\omega RC + i)}{1 + (\omega RC)^2}$$

Amplitude (Dämpfung):
$$|Z| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

Phase: $\tan \phi = \frac{1}{\omega RC}$

$$\tan \varphi = \frac{1}{\omega RC}$$






Hochpass-Filter (1. Ordnung)

$$|Z| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

$$\tan \varphi = \frac{1}{\omega RC}$$




$$\omega_{3dB} = 2\pi f_{3dB} = \frac{1}{RC}$$






Tief-/Hochpass in der Zeitdomäne

Sprungantwort eines Tiefpass-Filters:







Filter höherer Ordnung

Tiefpass 2. Ordnung (passiv)

Dämpfung 12 dB/Oktave



Tiefpass 2. Ordnung (aktiv) Dämpfung 12 dB/Oktave



Bandpass-Filter (passiv)




Figure 5.3. An unusually good passive bandpass filter implemented from inductors and capacitors (inductances in mH, capacitances in pF). Bottom: Measured response of the filter circuit. [Based on Figs. 11 and 12 from Orchard, H. J., and Sheahan, D. F., *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, Vol. SC-5, No. 3 (1970).]


Überblick

- Grundlagen: Spannung, Strom, Widerstand, IV-Kennlinien
- Elektronische Messgeräte im Elektronikpraktikum
- Passive Filter
- Signaltransport im Kabel
- Transistor
- Operationsverstärker
- Sensorik
- PID-Regler
- Lock-In-Verstärker
- Phase-Locked Loop
- Digitalelektronik
- Digital-Analog- / Analog-Digital-Wandlung
- Mikrocontroller
- Labview und Virtual Instruments
- Physik in der Elektronik: Ausblick zur Festkörperphysik





Innenleiter, Signalleiter



$$dU = -\left(R'dx \cdot I + L'dx \cdot \frac{dI}{dt}\right)$$
$$dI = -\left(G'dx \cdot U + C'dx \cdot \frac{dU}{dt}\right)$$

Telegraphengleichungen:

$$\frac{\partial U}{\partial x} = -\left(R' + L' \frac{\partial}{\partial t}\right)I$$

$$\frac{\partial I}{\partial x} = -\left(G' + C' \frac{\partial}{\partial t}\right)U$$

Ebene-Wellen-Ansatz:


$$U(t) = \hat{\mathbf{I}} e^{i(\omega t - kx)}$$


$$I(t) = \hat{\mathbf{I}} e^{i(\omega t - kx)}$$





Ersatzschaltbild für langes Kabel (ohne R und G):





Einsetzen



$$k\hat{\mathbf{l}} = \omega \mathbf{L}'\hat{\mathbf{l}}$$

$$k\hat{\mathbf{l}} = \omega \mathbf{C}'\hat{\mathbf{U}}$$

$$k = \pm \omega \sqrt{L'C'}$$
 $(\lambda = 2\pi/|k|)$

$$(\lambda = 2\pi/|\mathbf{k}|)$$

Wellenwiderstand des Kabels:
$$Z = \frac{\hat{U}}{\hat{I}} = \sqrt{\frac{L'}{C'}}$$

$$Z = \frac{\hat{U}}{\hat{I}} = \sqrt{\frac{L'}{C'}}$$


Ausbreitungsgeschwindigkeit:
$$c = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{L'C'}}$$

$$c = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{L'C'}}$$

Beispiel: RG58

Frequenz f	Wellenlänge λ
1 Hz	$200000\mathrm{km}$
1 kHz	$200\mathrm{km}$
$1\mathrm{MHz}$	$200\mathrm{m}$
$1\mathrm{GHz}$	$20\mathrm{cm}$
$10\mathrm{GHz}$	$2\mathrm{cm}$

Endliches Kabel mit Lastwiderstand:



Spannung und Strom am/durch den Lastwiderstand R:

$$U_R = U_e + U_r$$

am Kabelende gilt:
$$Z = \frac{U_e}{I_e}$$
; $Z = \frac{U_r}{I_r}$; $R = \frac{U_R}{I_R}$

$$I_{R} = I_{e} - I_{r}$$





Reflexionsgrad:
$$p = \frac{U_r}{U_o} = \frac{R - Z}{R + Z}$$
 1. $R = 0 \implies p = -1$
2. $R = Z \implies p = 0$

1.
$$R = 0 \Rightarrow p = -1$$


2.
$$R = Z \implies p = 0$$

3.
$$R = \infty \Rightarrow p = 1$$





Signaltransport über Datenbus:



Abschluss-widerstand

Abschluss-widerstand



